



Sicherheits- und Reinigungshinweise zur Einschlafhilfe von LIINI

Liebe Kundin, lieber Kunde,

Vielen Dank, dass du dich für unsere Einschlafhilfe entschieden hast. Wir legen grossen Wert auf deine Sicherheit und das Wohlergehen deiner Familie.

Um sicherzustellen, dass du die Einschlafhilfe sicher nutzen kannst, ist es wichtig, die nachfolgenden Sicherheits- und Reinigungshinweise sorgfältig zu befolgen. **Unsachgemässe Handhabung kann ernsthafte Risiken mit sich bringen!**

Handhabung & allgemeine Hinweise

Wir verzichten bewusst auf gedruckte Anleitungen und stellen dir alle Informationen digital zur Verfügung – so bleiben sie immer aktuell und schonen gleichzeitig die Umwelt.

Nimm dir bitte kurz Zeit, diese Hinweise zu lesen. Die korrekte Nutzung stellt sicher, dass dein Baby **jederzeit ruhig und sicher einschlafen kann und du lange Freude am Produkt hast.**



Online verfügbar: DE / EN / FR / IT / ESP / NL / SE / PT / PL

Bankverbindung CHF:
IBAN: CH06 0021 0210 1087 0101 V
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Bankverbindung EUR:
IBAN: CH23 0021 0210 1087 0160 X
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Kontakt
LIINI GmbH
Bahnhofstrasse 21
4571 Lüterkofen
Web: www.LIINI.ch
E-Mail: info@LIINI.ch
Tel: +41 79 559 06 02

Rechtliches
UID: CHE-131.522.878 MWST
Steuernr. DE: 09417/18455
Umsatzsteuer-ID: DE352084049
EORI-Nr: DE905090565529397
Zollkonto ZAZ: 19867-7



#Feels Parenting.

Allgemeine Angaben

Hersteller	LIINI GmbH Bahnhofstrasse 21 4571 Lüterkofen Schweiz
Kontakt	compliance@liini.ch
Ursprungsland	China (CN)
Zertifizierungen	EN 14350:2020+A1:2023
EU-Bevollmächtigter	ProductIP AR Services Galvanistraat 1 6716 AE Ede The Netherlands (authorities only)
WEEE-Registrierungsnummer (DE)	74241330 stiftung elektro-altgeräte register Nordostpark 72 90411 Nürnberg
WEEE-Registrierungsnummer (AT)	9008392342860 Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) Radetzkystrasse 2 1030 Wien
WEEE-Registrierungsnummer (LU)	MA1403 ecotrel asbl 11, boulevard du Jazz 4370 Belvaux,
WEEE-Registrierungsnummer (NL)	42125 Stitching OPEN Baron de Coubertinlaan 7 2719 EN Zoetermeer

Bankverbindung CHF:
IBAN: CH06 0021 0210 1087 0101 V
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Bankverbindung EUR:
IBAN: CH23 0021 0210 1087 0160 X
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Kontakt
LIINI GmbH
Bahnhofstrasse 21
4571 Lüterkofen
Web: www.LIINI.ch
E-Mail: info@LIINI.ch
Tel: +41 79 559 06 02

Rechtliches
UID: CHE-131.522.878 MWST
Steuernr. DE: 09417/18455
Umsatzsteuer-ID: DE352084049
EORI-Nr: DE905090565529397
Zollkonto ZAZ: 19867-7



Allgemeine Sicherheitshinweise (GPSR)

Die Sicherheit deines Babys hat höchste Priorität. Bitte lies die folgenden Hinweise sorgfältig durch und bewahre diese Anleitung für zukünftige Fragen auf.

- Die Einschlafhilfe 2.0 ist **kein Spielzeug** und darf nicht von Kindern zum Spielen verwendet werden.
- Die Einschlafhilfe sowie die Handschlaufe dürfen **niemals im Kinderbett, in der Wiege oder in unmittelbarer Reichweite des Kindes** platziert oder befestigt werden. Es besteht Strangulations- und Verletzungsgefahr.
- Verwende das Gerät ausschliesslich zur Wiedergabe von beruhigenden Geräuschen und Schlafklängen.
- Das Gerät darf **nicht unter Wasser gehalten** oder in Wasser oder andere Flüssigkeiten eingetaucht werden.
- Verwende die Einschlafhilfe nicht, wenn sie sichtbare Beschädigungen aufweist oder nicht ordnungsgemäss funktioniert.
- Öffne das Gehäuse niemals selbst. Reparaturen dürfen ausschliesslich durch die LIINI GmbH oder autorisierte Fachpersonen durchgeführt werden.
- Setze das Gerät keinen extremen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung, offenem Feuer oder hoher Luftfeuchtigkeit aus.
- Lade das Gerät ausschliesslich mit dem **mitgelieferten USB-C-Ladekabel** auf.
- Verwende das Gerät nicht während des Ladevorgangs in einer feuchten Umgebung.
- Das Produkt enthält einen fest verbauten Lithium-Ionen-Akku. Dieser darf nicht geöffnet, beschädigt, verbrannt oder über 60 °C erhitzt werden.
- Entsorge das Gerät am Ende seiner Lebensdauer entsprechend den lokalen Vorschriften für Elektrogeräte und Lithium-Ionen-Akkus.
- Halte Verpackungsmaterial von Säuglingen und Kleinkindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr.

Bestimmungsgemässer Gebrauch

Die Einschlafhilfe 2.0 von LIINI® ist ausschliesslich zur Wiedergabe von beruhigenden Klängen und Schlafgeräuschen bestimmt. Das Produkt dient der Unterstützung einer angenehmen Schlafumgebung und ersetzt weder die Aufsicht durch Erwachsene noch medizinische oder therapeutische Hilfsmittel. Eine andere oder darüber hinausgehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäss.

Schutz des Gehörs

Das Gehör von Säuglingen und Kleinkindern ist besonders empfindlich. Verwende die LIINI® Einschlafhilfe 2.0 deshalb ausschliesslich mit einer niedrigen, angenehmen Lautstärke. Das Geräusch sollte nur so laut sein, dass es eine beruhigende Schlafumgebung schafft, ohne das Kind zu übertönen.

Platziere die Einschlafhilfe nicht direkt neben dem Kopf oder den Ohren des Kindes. Wir empfehlen einen Mindestabstand von 50 cm zum Schlafplatz.

Eine über längere Zeit zu hohe Lautstärke oder ein zu geringer Abstand zum Kind kann das empfindliche Gehör dauerhaft schädigen. Die Verantwortung für eine sichere Lautstärke und eine geeignete Platzierung liegt bei der aufsichtspflichtigen Person.

Bankverbindung CHF:
IBAN: CH06 0021 0210 1087 0101 V
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Bankverbindung EUR:
IBAN: CH23 0021 0210 1087 0160 X
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Kontakt
LIINI GmbH
Bahnhofstrasse 21
4571 Lüterkofen
Web: www.LIINI.ch
E-Mail: info@LIINI.ch
Tel: +41 79 559 06 02

Rechtliches
UID: CHE-131.522.878 MWST
Steuernr. DE: 09417/18455
Umsatzsteuer-ID: DE352084049
EORI-Nr: DE905090565529397
Zollkonto ZAZ: 19867-7