



Instrucciones de seguridad y limpieza para el calentador de biberones LIINI®

Estimado cliente, estimada clienta:

Muchas gracias por elegir nuestro calentador de biberones. Concedemos gran importancia a su seguridad y al bienestar de su familia.

Para garantizar un uso seguro del dispositivo, es importante que siga cuidadosamente las siguientes instrucciones de seguridad y limpieza. Un uso inadecuado puede entrañar riesgos graves.

Manual / Instrucciones de uso

Hemos decidido prescindir de los manuales impresos, lo que nos permite ahorrar varias toneladas de papel al año. Al mismo tiempo, podemos actualizar nuestro manual electrónico en cualquier momento para que siempre tenga acceso a la versión más reciente.

Aunque muchas funciones son intuitivas, le rogamos que **dedique 5 minutos a leer estas instrucciones**. Es importante utilizar el producto conforme a las instrucciones de uso para poder disfrutarlo durante mucho tiempo, garantizar un funcionamiento seguro y evitar molestias innecesarias.

Encontrará el **manual de instrucciones** en el siguiente **código QR** (escaneándolo con su smartphone):



Bankverbindung CHF:
IBAN: CH06 0021 0210 1087 0101 V
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Bankverbindung EUR:
IBAN: CH23 0021 0210 1087 0160 X
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Kontakt
LIINI GmbH
Bahnhofstrasse 21
4571 Lüterkofen
Web: www.LIINI.ch
E-Mail: info@LIINI.ch
Tel: +41 79 559 06 02

Rechtliches
UID: CHE-131.522.878 MWST
Steuernr. DE: 09417/18455
Umsatzsteuer-ID: DE352084049
EORI-Nr: DE905090565529397
Zollkonto ZAZ: 19867-7



#Feels Parenting.

Información general

Fabricante	LIINI GmbH Bahnhofstrasse 21 4571 Lüterkofen Suiza
Contacto	compliance@liini.ch
País de origen	China (CN)
Certificaciones	CE, FCC, MSDS, RoHS, UN 38.3
Representante autorizado en la UE	ProductIP AR Services Galvanistraat 1 6716 AE Ede Países Bajos (solo autoridades)
Número de registro WEEE (DE)	74241330 Fundación Registro de Aparatos Eléctricos y Electrónicos Usados Nordostpark 72 90411 Núremberg
Número de registro WEEE (AT)	9008392342860 Ministerio Federal de Protección Climática, Medio Ambiente, Energía, Movilidad, Innovación y Tecnología (BMK) Radetzkystraße 2 1030 Viena
Número de registro WEEE (LU)	MA1403 ecotrel asbl 11, boulevard du Jazz 4370 Belvaux,
Número de registro WEEE (NL)	42125 Stitching OPEN Baron de Coubertinlaan 7 2719 EN Zoetermeer

Bankverbindung CHF:
IBAN: CH06 0021 0210 1087 0101 V
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Bankverbindung EUR:
IBAN: CH23 0021 0210 1087 0160 X
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Kontakt
LIINI GmbH
Bahnhofstrasse 21
4571 Lüterkofen
Web: www.LIINI.ch
E-Mail: info@LIINI.ch
Tel: +41 79 559 06 02

Rechtliches
UID: CHE-131.522.878 MWST
Steuernr. DE: 09417/18455
Umsatzsteuer-ID: DE352084049
EORI-Nr: DE905090565529397
Zollkonto ZAZ: 19867-7



#Feels Parenting.

Indicaciones generales de seguridad (GPSR)

Una limpieza inadecuada no solo puede afectar al funcionamiento de su calentador de biberones, sino que también puede suponer **un grave riesgo para la seguridad**. Siga estrictamente las siguientes instrucciones:

- **Nunca** limpie el calentador de biberones **en el lavavajillas**, **no** lo utilice **en un esterilizador** y **no** lo lave **bajo el grifo**.
- La entrada de agua en el aparato puede dañar los componentes eléctricos y la batería. Esto puede **provocar cortocircuitos, daños irreparables en la batería, incendios, descargas eléctricas u otros accidentes**.
- Para garantizar la seguridad, el funcionamiento y la durabilidad del calentador de biberones, el producto debe utilizarse exclusivamente de acuerdo con el manual y las instrucciones del fabricante.
- La conexión permanente del dispositivo con batería a una fuente de alimentación, especialmente durante un período prolongado o durante la noche, puede **afectar significativamente al rendimiento y la vida útil de la batería** y provocar un aumento considerable del desgaste. En tales casos, se excluye cualquier reclamación de garantía.
- LIINI® **nunca debe funcionar sin supervisión** (por ejemplo, durante la noche).
- El calentador de biberones solo es adecuado para calentar alimentos para bebés durante un breve periodo de tiempo, por ejemplo, cuando se está fuera de casa, de viaje, de excursión o de vacaciones, siempre bajo la supervisión de un adulto.
- El producto **solo** debe ser utilizado **por personas adultas**.
- El calentador de biberones LIINI® debe **mantenerse** siempre **fuera del alcance de los niños** y no debe utilizarse como juguete.
- Compruebe que el calentador de biberones no presente **defectos visibles** antes de cada uso.
- Limpie a fondo el calentador de biberones antes de utilizarlo por primera vez.
- LIINI® solo debe utilizarse a temperaturas ambiente de **entre 4 °C y 50 °C como máximo**.
- **No utilice productos de limpieza agresivos**, ya que pueden provocar grietas o decoloraciones en la carcasa. En tal caso, no se debe seguir utilizando el producto.
- Lávese bien las manos antes de comenzar a calentar el biberón.
- **No utilice** el producto **bajo la luz solar directa** o a temperaturas ambientales muy altas, utilícelo siempre a la sombra.
- No toque la placa calefactora después de su uso, ya que existe **un riesgo grave de quemaduras**.
- El producto debe limpiarse a fondo después de cada uso y una vez que se haya enfriado por completo.
- Cargue el dispositivo **únicamente con el cable de carga LIINI® original suministrado**. Para viajes, recomendamos el cargador portátil LIINI®.
- La junta tórica se puede retirar para su limpieza. A continuación, asegúrese de que la coloca en la dirección correcta (dependiendo de la marca de botella utilizada).
- LIINI® contiene una batería recargable integrada, por lo que **no** debe utilizarse **cerca de campos magnéticos fuertes**.
- Una vez completada la carga, el calentador de biberones debe desconectarse de la corriente. **Un cable USB conectado de forma permanente daña la batería**.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños en todo momento. **Los niños nunca deben jugar con el calentador de biberones**. Antes de alimentar al bebé, compruebe siempre la temperatura de la leche con la muñeca.
- No abra, modifique ni repare el dispositivo usted mismo. Las reparaciones solo deben ser realizadas por personal autorizado.

Instrucciones de limpieza

Limpieza de la zona de calentamiento (placa calefactora)

Bankverbindung CHF:
IBAN: CH06 0021 0210 1087 0101 V
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Bankverbindung EUR:
IBAN: CH23 0021 0210 1087 0160 X
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Kontakt
LIINI GmbH
Bahnhofstrasse 21
4571 Lüterkofen
Web: www.LIINI.ch
E-Mail: info@LIINI.ch
Tel: +41 79 559 06 02

Rechtliches
UID: CHE-131.522.878 MWST
Steuernr. DE: 09417/18455
Umsatzsteuer-ID: DE352084049
EORI-Nr: DE905090565529397
Zollkonto ZAZ: 19867-7



#FeelsParenting.

Las toallitas de limpieza y desinfección de alta calidad de LIINI® ofrecen una solución eficaz y cómoda para la limpieza y desinfección a fondo de nuestros productos. Son ideales para limpiar nuestros calentadores de biberones y papillas, sacaleches y accesorios, o los biberones de su bebé cuando está fuera de casa.



- Fabricadas con bambú: las toallitas están fabricadas con viscosa de bambú, por el bien del medio ambiente y el futuro de nuestros hijos.
- Protección 2 en 1: eliminan la suciedad y hasta el 99,9 % de todas las bacterias, virus y hongos.
- Rápidas y eficaces: gracias a su fórmula especial, las toallitas actúan en pocos segundos y no dejan residuos.
- Versátiles: aptas para la zona de calentamiento del calentador de biberones y papillas, los componentes de nuestro sacaleches y sus biberones.
- Sin perfumes: limpia y desinfecta sin olores ni aromas artificiales
- Sin alcohol: sin alcohol para su bebé.
- Compostables: simplemente tire las toallitas con los residuos orgánicos

Limpieza de manchas difíciles

En caso de suciedad difícil, como por ejemplo, depósitos de cal, puede dejar actuar durante la noche una mezcla de agua y vinagre. Proceda de la siguiente manera:

1. Llene hasta la mitad la zona de calentamiento del calentador de biberones o papillas con agua hervida.
2. A continuación, añada un poco de vinagre de manzana al agua hirviendo. Asegúrese de que quede una distancia de 10 mm hasta el borde de la zona de calentamiento. De este modo, se garantiza que la mezcla de agua y vinagre no se derrame y entre en el aparato.
3. Si se le ha derramado algo, retire los restos con una toallita húmeda y seque la carcasa. De lo contrario, la carcasa podría cambiar de color.
4. Ahora puede dejar actuar la mezcla durante toda la noche. Asegúrese de que el producto no esté al alcance de los niños.
5. Al día siguiente, puede verter la solución y limpiar los restos con un paño húmedo.
6. El dispositivo debe secarse completamente.

Limpieza de la carcasa

Para limpiar la carcasa, basta con eliminar los restos de leche o papilla con un paño húmedo. No se deben utilizar productos de limpieza agresivos, ya que pueden provocar cambios en la carcasa. El paño no debe estar empapado, ya que de lo contrario podría entrar agua en el aparato (véanse las instrucciones de seguridad, página 1).

Limpieza de la tapa del LIINI® 3.0 PRO

Bankverbindung CHF:
IBAN: CH06 0021 0210 1087 0101 V
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Bankverbindung EUR:
IBAN: CH23 0021 0210 1087 0160 X
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Kontakt
LIINI GmbH
Bahnhofstrasse 21
4571 Lüterkofen
Web: www.LIINI.ch
E-Mail: info@LIINI.ch
Tel: +41 79 559 06 02

Rechtliches
UID: CHE-131.522.878 MWST
Steuernr. DE: 09417/18455
Umsatzsteuer-ID: DE352084049
EORI-Nr: DE905090565529397
Zollkonto ZAZ: 19867-7



La tapa del LIINI 3.0 **no** debe limpiarse en el esterilizador.

Las altas temperaturas del esterilizador pueden deformar la tapa. Esto puede impedir que cierre correctamente y que el LIINI 3.0 funcione de forma adecuada.

Limpieza recomendada de la tapa:

- Limpie la tapa a mano con agua tibia y un detergente suave.
- A continuación, enjuaguen bien.
- Después, déjela secar completamente al aire.

Información sobre la Directiva RAEE 2012/19/UE

Significado del símbolo del contenedor de basura tachado

Bankverbindung CHF:
IBAN: CH06 0021 0210 1087 0101 V
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Bankverbindung EUR:
IBAN: CH23 0021 0210 1087 0160 X
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Kontakt
LIINI GmbH
Bahnhofstrasse 21
4571 Lüterkofen
Web: www.LIINI.ch
E-Mail: info@LIINI.ch
Tel: +41 79 559 06 02

Rechtliches
UID: CHE-131.522.878 MWST
Steuernr. DE: 09417/18455
Umsatzsteuer-ID: DE352084049
EORI-Nr: DE905090565529397
Zollkonto ZAZ: 19867-7



#Feels Parenting.



Todos nuestros aparatos electrónicos (calentadores de biberones, calentadores de papillas, dispositivos para conciliar el sueño) están marcados con el símbolo del contenedor de basura tachado.

El símbolo del contenedor de basura tachado significa que **está legalmente obligado a** depositar estos aparatos en un punto de recogida separado de los residuos urbanos sin clasificar, es decir, los aparatos usados deben desecharse separados de la basura doméstica. Las pilas o baterías no fijas deben retirarse previamente y desecharse por separado.

En nuestros productos, todas las baterías están integradas de forma fija, por lo que puede **desechar** los productos **en su totalidad**.

Una barra debajo del contenedor de basura significa que el producto se comercializó después del 13 de agosto de 2005.

Opciones para la devolución de aparatos usados (Directiva RAEE 2012/19/UE)

Los propietarios de aparatos usados pueden entregarlos en los puntos de devolución o recogida de aparatos usados establecidos y disponibles por los organismos públicos de gestión de residuos, a fin de garantizar su correcta eliminación.

Datos personales (Directiva RAEE 2012/19/UE)

Se informa a todos los usuarios finales de aparatos eléctricos y electrónicos usados que son responsables de borrar los datos personales de los aparatos usados que se van a eliminar.

Información sobre la Directiva 2006/66/CE relativa a las pilas y acumuladores

A continuación, cada vez que se haga referencia a **pilas o acumuladores**, se entenderá que se trata de **pilas o acumuladores usados**.

Significado del símbolo del contenedor de basura tachado (Directiva sobre pilas y acumuladores 2006/66/CE)

El símbolo del contenedor de basura tachado indica que está legalmente obligado a depositar las pilas o acumuladores **por separado** de los residuos municipales no clasificados; es decir, deben desecharse separadamente de la basura.

Bankverbindung CHF:
IBAN: CH06 0021 0210 1087 0101 V
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Bankverbindung EUR:
IBAN: CH23 0021 0210 1087 0160 X
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Kontakt
LIINI GmbH
Bahnhofstrasse 21
4571 Lüterkofen
Web: www.LIINI.ch
E-Mail: info@LIINI.ch
Tel: +41 79 559 06 02

Rechtliches
UID: CHE-131.522.878 MWST
Steuernr. DE: 09417/18455
Umsatzsteuer-ID: DE352084049
EORI-Nr: DE905090565529397
Zollkonto ZAZ: 19867-7



#Feels Parenting.

doméstica. Si las pilas o acumuladores contienen más de **0,0005 %** en masa de mercurio, más de **0,002 %** en masa de cadmio o más de **0,004 %** en masa de plomo, deben estar marcados con los símbolos químicos de los metales (**Hg, Cd, Pb**) cuyo valor límite se haya superado.

Posibilidades de devolución de pilas o acumuladores (Directiva sobre pilas y acumuladores 2006/66/CE)

Tras su uso, los propietarios de pilas o acumuladores pueden **devolverlos gratuitamente** en los puntos de recogida o de devolución habilitados por las entidades públicas de gestión de residuos, o directamente en los comercios, a fin de garantizar su correcta eliminación.

Medidas para evitar la generación de residuos y medidas para evitar el abandono de residuos (Directiva sobre pilas y acumuladores 2006/66/CE)

Reduzca al máximo la generación de residuos de pilas utilizando pilas de mayor duración o pilas recargables. No deje pilas ni aparatos eléctricos y electrónicos que funcionen con pilas abandonados; de este modo se evita la contaminación del medio ambiente y se contribuye a proteger a nuestros hijos.

Posibilidades de preparación para la reutilización de pilas usadas (Directiva sobre pilas y acumuladores 2006/66/CE)

Compruebe la posibilidad de reciclar las pilas usadas.

Posibles efectos de las sustancias contenidas en las pilas sobre el medio ambiente y la salud humana (Directiva sobre pilas y acumuladores 2006/66/CE)

Las pilas y los acumuladores pueden contener sustancias que podrían tener efectos negativos sobre la salud humana y el medio ambiente. En particular, las pilas que contienen litio deben manipularse con precaución debido a los riesgos específicos que entrañan, como el **peligro de incendio** o, en el caso de las **pilas de botón**, el **riesgo de ingestión**.

Importancia de la recogida selectiva y el reciclaje (Directiva sobre pilas y acumuladores 2006/66/CE)

La recogida selectiva y el reciclaje de pilas y acumuladores contribuyen de manera importante a reducir el impacto medioambiental y a prevenir riesgos para la salud.

Bankverbindung CHF:
IBAN: CH06 0021 0210 1087 0101 V
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Bankverbindung EUR:
IBAN: CH23 0021 0210 1087 0160 X
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Kontakt
LIINI GmbH
Bahnhofstrasse 21
4571 Lüterkofen
Web: www.LIINI.ch
E-Mail: info@LIINI.ch
Tel: +41 79 559 06 02

Rechtliches
UID: CHE-131.522.878 MWST
Steuernr. DE: 09417/18455
Umsatzsteuer-ID: DE352084049
EORI-Nr: DE905090565529397
Zollkonto ZAZ: 19867-7