



## Instrucciones de seguridad y limpieza para LIINI® Estación nocturna

Estimado cliente, estimada clienta:

Muchas gracias por elegir nuestra estación nocturna. Damos mucha importancia a su seguridad y al bienestar de su familia.

Para garantizar que pueda utilizar su dispositivo de forma segura, es importante que siga cuidadosamente las siguientes instrucciones de seguridad y limpieza. **¡Un uso inadecuado puede conllevar riesgos graves!**

### Manual / Instrucciones de uso

Hemos decidido prescindir de los manuales de instrucciones impresos, lo que nos permite ahorrar varias toneladas de papel al año. Al mismo tiempo, podemos actualizar nuestro manual de instrucciones electrónico en cualquier momento para que siempre tenga a mano la última versión.

Aunque muchas funciones se pueden manejar de forma intuitiva, le rogamos que dedique **5 minutos a leer las instrucciones**. Es importante utilizar el producto según las instrucciones de uso para que pueda disfrutar de él durante mucho tiempo, para que todo funcione de forma segura y para evitar molestias innecesarias.

Encontrará el **manual de instrucciones** en el siguiente **código QR** (escaneándolo con su smartphone):



Disponible en línea: DE / EN / FR / IT

**Bankverbindung CHF:**  
IBAN: CH06 0021 0210 1087 0101 V  
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

**Bankverbindung EUR:**  
IBAN: CH23 0021 0210 1087 0160 X  
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

**Kontakt**  
LIINI GmbH  
Bahnhofstrasse 21  
4571 Lüterkofen  
Web: [www.LIINI.ch](http://www.LIINI.ch)  
E-Mail: [info@LIINI.ch](mailto:info@LIINI.ch)  
Tel: +41 79 559 06 02

**Rechtliches**  
UID: CHE-131.522.878 MWST  
Steuernr. DE: 09417/18455  
Umsatzsteuer-ID: DE352084049  
EORI-Nr: DE905090565529397  
Zollkonto ZAZ: 19867-7



#Feels Parenting.

## Información general

Fabricante	LIINI GmbH Bahnhofstrasse 21 4571 Lüterkofen Suiza
Contacto	compliance@liini.ch
País de origen	China (CN)
Certificaciones	CE, RoHs
Representante autorizado en la UE	ProductIP AR Services Galvanistraat 1 6716 AE Ede Países Bajos (solo autoridades)
Número de registro WEEE (DE)	74241330  Fundación Registro de Aparatos Eléctricos y Electrónicos Usados Nordostpark 72 90411 Núremberg
Número de registro WEEE (AT)	9008392342860  Ministerio Federal de Protección Climática, Medio Ambiente, Energía, Movilidad, Innovación y Tecnología (BMK) Radetzkystraße 2 1030 Viena
Número de registro WEEE (LU)	MA1403  ecotrel asbl 11, boulevard du Jazz 4370 Belvaux,
Número de registro WEEE (NL)	42125  Stitching OPEN Baron de Coubertinlaan 7 2719 EN Zoetermeer

Bankverbindung CHF:  
IBAN: CH06 0021 0210 1087 0101 V  
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Bankverbindung EUR:  
IBAN: CH23 0021 0210 1087 0160 X  
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Kontakt  
LIINI GmbH  
Bahnhofstrasse 21  
4571 Lüterkofen  
Web: [www.LIINI.ch](http://www.LIINI.ch)  
E-Mail: [info@LIINI.ch](mailto:info@LIINI.ch)  
Tel: +41 79 559 06 02

Rechtliches  
UID: CHE-131.522.878 MWST  
Steuernr. DE: 09417/18455  
Umsatzsteuer-ID: DE352084049  
EORI-Nr: DE905090565529397  
Zollkonto ZAZ: 19867-7



## Indicaciones generales de seguridad (GPSR)

Una limpieza y un uso inadecuados no solo pueden afectar al funcionamiento de su estación nocturna, sino que también pueden suponer **graves riesgos para la seguridad**. Es imprescindible que tenga en cuenta las siguientes indicaciones:

### ADVERTENCIA: riesgos para la seguridad en caso de uso inadecuado

- Una limpieza inadecuada no solo puede afectar al funcionamiento de la estación nocturna, sino también provocar **graves riesgos para la seguridad**.
- **Nunca** limpie la estación nocturna **en el lavavajillas**, no la utilice en un **esterilizador** y no la lave bajo el grifo.
- La entrada de agua en el aparato puede provocar **daños en los componentes eléctricos**. Esto conlleva graves peligros, como **cortocircuitos, daños irreparables, incendios, descargas eléctricas u otros accidentes**.

### ADVERTENCIA: seguridad y funcionalidad

- La estación nocturna **solo** debe utilizarse de acuerdo con el manual y las instrucciones del fabricante.
- El producto **solo** debe ser utilizado por adultos.
- La estación nocturna debe **revisarse antes de cada uso para detectar posibles defectos**.
- **No** utilice **productos de limpieza agresivos**, ya que pueden provocar grietas o decoloraciones en la carcasa. Si la carcasa está dañada, **no debe seguir utilizando** el producto.

### ADVERTENCIA: riesgos de quemaduras y prohibiciones

- **No toque nunca la placa calefactora de la estación nocturna mientras se mantiene caliente o durante los primeros 5 minutos después de su uso**, ya que podría sufrir **quemaduras graves**.
- El producto debe mantenerse **fuera del alcance de los niños en todo momento**. Los niños nunca deben jugar con la estación nocturna.

### ADVERTENCIA: control de la temperatura y alimentación

- **Por la noche, antes de alimentar al bebé**, compruebe la **temperatura de la leche con la muñeca** para evitar quemaduras.
- Si tiene alguna pregunta sobre la alimentación de su bebé, consulte a su médico.

### ADVERTENCIA: indicaciones para los accesorios para leche en polvo

- Los **accesorios para leche en polvo LIINI®** pueden hervirse en agua hirviendo **durante un máximo de 5 minutos** o esterilizarse en un esterilizador. Superar estos tiempos puede provocar deformaciones, fugas o pérdida de funcionalidad. En tales casos, **no se aplicará la garantía**.



## Duración y sustitución de los accesorios para leche en polvo

Los accesorios para leche en polvo están diseñados **exclusivamente para el almacenamiento temporal y a corto plazo de leche en polvo**, especialmente para su uso durante la noche.

Debido al **desgaste mecánico regular**, por ejemplo, por la fricción de la leche en polvo, la ebullición o la esterilización repetidas, los accesorios están sujetos a un **desgaste natural**. Esto afecta especialmente a las **juntas de silicona** integradas (**membranas de cierre**).

Por **motivos higiénicos y funcionales**, los accesorios para leche en polvo deben sustituirse **como máximo cada tres meses**. Su uso más allá de este periodo puede afectar a la **estanqueidad, la higiene y la seguridad funcional**, y **no se considera un uso adecuado**.

Por lo tanto, los accesorios para leche en polvo se consideran **piezas de desgaste**.

Solo se concederá **una sustitución gratuita** si se demuestra que existe un defecto de material o de fabricación en un plazo de **tres meses a partir de la fecha de compra**. Los cambios o defectos debidos al desgaste que se produzcan después de este periodo o que se deban al desgaste normal, al uso inadecuado, a una esterilización excesiva o al incumplimiento de las instrucciones de cuidado **no constituyen un defecto en el sentido de la garantía legal**.

## Uso con leche materna

La leche materna recién extraída puede conservarse a **temperatura ambiente entre 10 °C y 29 °C en condiciones de máxima higiene** (por ejemplo, lavándose bien las manos antes de extraerla y utilizando un sacaleches higienizado) **hasta un máximo de 8 horas**.

*Esta información se basa en el Protocolo clínico n.º 8 «Información sobre el almacenamiento de leche materna» de la Academia de Medicina de la Lactancia Materna.*

Recomendamos sacar la leche materna de la nevera **inmediatamente antes de acostarse** y colocarla en la **estación nocturna LIINI®**. Durante los primeros meses de vida, los bebés suelen necesitar una toma nocturna **cada 2-3 horas**.

Las pruebas prácticas internas han demostrado que **mantener** la leche materna **caliente o calentarla suavemente** durante este periodo en las condiciones descritas no ha dado lugar a **ninguna anomalía** en cuanto a su funcionamiento o manipulación. Sin embargo, estas observaciones **no** sustituyen a **ninguna recomendación médica**.

La **durabilidad y la calidad de la leche materna** pueden variar mucho de una persona a otra y dependen de numerosos factores, entre ellos el **estado de salud de la madre**, su **alimentación**, su **estilo de vida** y las **condiciones higiénicas** durante la extracción y el almacenamiento. Por este motivo, **no es posible hacer una afirmación general sobre la durabilidad** de la leche materna.

En caso de dudas o preguntas individuales, recomendamos encarecidamente consultar a **una comadrona, una asesora de lactancia o un pediatra**.



## Tolerancias en las temperaturas de calentamiento

Durante el desarrollo de la estación nocturna LIINI® se tuvieron en cuenta **los materiales de los biberones (vidrio y plástico)** y **las diferentes cantidades de líquido**, y se combinaron cuidadosamente. Durante su desarrollo, la estación nocturna se calibró y se probó en **varios cientos de mediciones** para garantizar un calentamiento lo más uniforme y seguro posible.

Debido a la gran variedad de **biberones** disponibles en el mercado, especialmente en lo que respecta a **la forma, el material, el grosor de las paredes, el volumen y las características de diseño**, no es técnicamente posible garantizar **valores de calentamiento idénticos sin tolerancias** para todos los tipos de biberones. Por este motivo, le informamos de que los **valores de temperatura indicados** pueden diferir **hasta  $\pm 3^\circ\text{C}$**  de la temperatura real del contenido del biberón.

Hemos probado los siguientes biberones (tanto los de vidrio como los de plástico) y son **compatibles y recomendados en combinación con la estación nocturna LIINI®**:

- Philips Avent
- MAM
- NUK First Choice
- NUK Nature Sense
- NUK Perfect Match
- Medela

### Nota importante:

Independientemente de lo que indique el indicador, recomendamos **comprobar siempre** la temperatura del contenido del biberón **con la prueba de la muñeca antes de alimentar al bebé** para evitar quemaduras.

### Nota sobre el uso con biberones de plástico MAM

Si utiliza la estación nocturna LIINI® con **biberones de plástico MAM**, tenga en cuenta la siguiente nota: El **sistema anticólicos y de esterilización** utilizado por MAM (en particular, la válvula inferior de los biberones de plástico *Easy Start*) puede **aislar en mayor medida** la emisión de calor de la estación nocturna. Nuestras pruebas con la estación nocturna LIINI® en combinación con **biberones de plástico MAM Easy Start** han demostrado que, como resultado, la temperatura de consumo puede **ser más baja** de lo esperado.

**Recomendación:** seleccione **un nivel de temperatura más alto** para los biberones de plástico MAM.

- Si desea una temperatura de consumo de  **$37^\circ\text{C}$** , programe la estación nocturna a  **$40^\circ\text{C}$** .
- Si desea una temperatura de  **$40^\circ\text{C}$** , programe la estación nocturna a  **$45^\circ\text{C}$** .