



Istruzioni di sicurezza e pulizia per LIINI® Stazione notturna

Gentile cliente,

grazie per aver scelto la nostra stazione notturna. Attribuiamo grande importanza alla vostra sicurezza e al benessere della vostra famiglia.

Per garantire un utilizzo sicuro del dispositivo, è importante seguire attentamente le seguenti istruzioni di sicurezza e pulizia. **Un uso improprio può comportare gravi rischi!**

Manuale / Istruzioni per l'uso

Abbiamo scelto consapevolmente di non fornire manuali di istruzioni cartacei, risparmiando così diverse tonnellate di carta ogni anno. Allo stesso tempo, possiamo aggiornare il nostro manuale di istruzioni elettronico in qualsiasi momento, in modo che abbiate sempre a disposizione l'ultima versione.

Anche se molte funzioni sono intuitive, ti invitiamo a dedicare **5 minuti alla lettura delle istruzioni**. È importante utilizzare il prodotto secondo le istruzioni per l'uso, in modo da poterlo utilizzare a lungo, garantire il corretto funzionamento di tutte le funzioni ed evitare inutili inconvenienti.

Puoi trovare le **istruzioni per l'uso** tramite il seguente **codice QR** (da scansionare con lo smartphone):



Disponibile online: DE / EN / FR / IT

Bankverbindung CHF:
IBAN: CH06 0021 0210 1087 0101 V
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Bankverbindung EUR:
IBAN: CH23 0021 0210 1087 0160 X
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Kontakt
LIINI GmbH
Bahnhofstrasse 21
4571 Lüterkofen
Web: www.LIINI.ch
E-Mail: info@LIINI.ch
Tel: +41 79 559 06 02

Rechtliches
UID: CHE-131.522.878 MWST
Steuernr. DE: 09417/18455
Umsatzsteuer-ID: DE352084049
EORI-Nr: DE905090565529397
Zollkonto ZAZ: 19867-7



#Feels Parenting.

Informazioni generali

Produttore	LIINI GmbH Bahnhofstrasse 21 4571 Lüterkofen Svizzera
Contatto	compliance@liini.ch
Paese di origine	Cina (CN)
Certificazioni	CE, RoHS
Rappresentante autorizzato UE	ProductIP AR Services Galvanistraat 1 6716 AE Ede Paesi Bassi (solo autorità)
Numero di registrazione WEEE (DE)	74241330 Fondazione Registro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche Nordostpark 72 90411 Norimberga
Numero di registrazione WEEE (AT)	9008392342860 Ministero federale per la protezione del clima, l'ambiente, l'energia, la mobilità, l'innovazione e la tecnologia (BMK) Radetzkystraße 2 1030 Vienna
Numero di registrazione WEEE (LU)	MA1403 ecotrel asbl 11, boulevard du Jazz 4370 Belvaux,
Numero di registrazione WEEE (NL)	42125 Stitching OPEN Baron de Coubertinlaan 7 2719 EN Zoetermeer

Bankverbindung CHF:
IBAN: CH06 0021 0210 1087 0101 V
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Bankverbindung EUR:
IBAN: CH23 0021 0210 1087 0160 X
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Kontakt
LIINI GmbH
Bahnhofstrasse 21
4571 Lüterkofen
Web: www.LIINI.ch
E-Mail: info@LIINI.ch
Tel: +41 79 559 06 02

Rechtliches
UID: CHE-131.522.878 MWST
Steuernr. DE: 09417/18455
Umsatzsteuer-ID: DE352084049
EORI-Nr: DE905090565529397
Zollkonto ZAZ: 19867-7



Istruzioni generali di sicurezza (GPSR)

Una pulizia e un utilizzo impropri possono non solo compromettere il funzionamento della stazione notturna, ma anche comportare **gravi rischi per la sicurezza**. Si prega di osservare attentamente le seguenti avvertenze:

AVVERTENZA – Rischi per la sicurezza in caso di uso improprio

- Una pulizia impropria può non solo compromettere il funzionamento della stazione notturna, ma anche comportare **gravi rischi per la sicurezza**.
- **Non** pulire mai la stazione notturna in lavastoviglie, non utilizzarla in uno sterilizzatore e non lavarla sotto l'acqua corrente.
- L'ingresso di acqua nell'apparecchio può causare **danni ai componenti elettrici**. Ciò comporta gravi pericoli quali **cortocircuiti, danni irreparabili, incendi, scosse elettriche o altri incidenti**.

AVVERTENZA – Sicurezza e funzionalità

- La stazione notturna deve **essere utilizzata esclusivamente secondo il manuale e le istruzioni del produttore**.
- Il prodotto deve essere **utilizzato solo da adulti**.
- **Prima di ogni utilizzo**, è necessario **verificare che** la stazione notturna non presenti **difetti**.
- **Non** utilizzare **detergenti aggressivi**, poiché potrebbero causare crepe o scolorimenti nell'alloggiamento. Se l'alloggiamento è danneggiato, il prodotto **non deve più essere utilizzato**.

AVVERTENZA – Rischi di ustioni e divieti

- **Non toccare mai la piastra riscaldante della stazione notturna durante il riscaldamento o nei primi 5 minuti dopo l'uso**, poiché ciò potrebbe causare **gravi ustioni**.
- Il prodotto deve essere tenuto **sempre fuori dalla portata dei bambini**. I bambini non devono mai **giocare con la stazione notturna**.

AVVERTENZA – Controllo della temperatura e alimentazione

- **Durante la notte, prima di nutrire il bambino**, controllare la **temperatura del latte sul polso** per evitare ustioni.
- Per qualsiasi domanda sull'alimentazione del tuo bambino, ti invitiamo a rivolgerti al tuo medico.

AVVERTENZA – Indicazioni per gli accessori per latte in polvere

- Gli **accessori per latte in polvere** LIINI® possono essere bolliti in acqua bollente o sterilizzati in uno sterilizzatore **per un massimo di 5 minuti**. Il superamento di questo tempo può causare deformazioni, perdite o perdita di funzionalità. In tali casi **non è possibile far valere la garanzia**.



Durata e sostituzione degli accessori per latte in polvere

Gli accessori per latte in polvere sono destinati **esclusivamente alla conservazione temporanea e di breve durata del latte in polvere**, in particolare per l'uso notturno.

A causa delle **sollecitazioni meccaniche regolari**, ad esempio l'attrito del latte in polvere, la bollitura o la sterilizzazione ripetute, gli accessori sono soggetti a una **naturale usura**. Ciò riguarda in particolare le **guarnizioni in silicone integrate (membrane di chiusura)**.

Per **motivi igienici e funzionali**, gli accessori per latte in polvere devono essere **sostituiti almeno ogni tre mesi**. Un utilizzo oltre questo periodo può compromettere la **tenuta, l'igiene e la sicurezza funzionale** e **non è conforme alle destinazioni d'uso**.

Gli accessori per latte in polvere sono quindi considerati **parti soggette a usura**.

La **sostituzione gratuita** è concessa esclusivamente in caso di difetti **dimostrabili del materiale o di fabbricazione** entro **tre mesi dalla data di acquisto**. I cambiamenti o i difetti dovuti all'usura che si verificano dopo tale periodo o che sono attribuibili a normale usura, uso improprio, sterilizzazione eccessiva o mancata osservanza delle istruzioni per la cura **non costituiscono un difetto ai sensi della garanzia legale**.

Utilizzo con latte materno

Il latte materno appena estratto può essere conservato a **temperatura ambiente tra 10 °C e 29 °C in condizioni di estrema pulizia** (ad es. lavarsi accuratamente le mani prima dell'estrazione, pulire igienicamente il tiralatte) **per un massimo di 8 ore**.

Questa informazione si basa sul protocollo clinico ABM n. 8 "Human Milk Storage Information" dell'Academy of Breastfeeding Medicine.

Si consiglia di estrarre il latte materno dal frigorifero **immediatamente prima di coricarsi** e di riporlo sulla **stazione notturna LIINI®**. Nei primi mesi di vita, i neonati necessitano in genere di un pasto notturno **ogni 2-3 ore**.

Test interni condotti in ambulatorio hanno dimostrato che **mantenere caldo o riscaldare delicatamente** il latte materno per questo periodo di tempo nelle condizioni descritte **non** ha comportato **anomalie** in termini di funzionamento o manipolazione. Tuttavia, queste osservazioni **non** sostituiscono **una raccomandazione medica**.

La **durata di conservazione e la qualità del latte materno** possono variare notevolmente da persona a persona e dipendono da numerosi fattori, tra cui **lo stato di salute della madre, la sua alimentazione, il suo stile di vita** e le **condizioni igieniche** durante l'estrazione e la conservazione. Per questo motivo **non** è possibile fornire **indicazioni generali sulla durata di conservazione** del latte materno.

In caso di dubbi o domande specifiche, si consiglia vivamente di consultare **un'ostetrica, una consulente per l'allattamento o un pediatra**.



Tolleranze nelle temperature di riscaldamento

Durante lo sviluppo della stazione notturna LIINI® sono stati presi in considerazione i **materiali dei biberon (vetro e plastica)** e le diverse **quantità di liquido da bere**, che sono stati accuratamente coordinati tra loro. Nel corso dello sviluppo, la stazione notturna è stata calibrata e testata con **diverse centinaia di misurazioni** per garantire un riscaldamento il più possibile uniforme e sicuro.

A causa della grande varietà di **biberon** disponibili sul mercato, in particolare per quanto riguarda **la forma, il materiale, lo spessore delle pareti, il volume e le caratteristiche costruttive**, non è tecnicamente possibile garantire **valori di riscaldamento identici senza tolleranze** per tutti i tipi di biberon.

Per questo motivo, si precisa che i **valori di temperatura indicati** possono differire **fino a $\pm 3\text{ °C}$** dalla temperatura effettiva del contenuto del biberon.

I seguenti biberon (nelle versioni in vetro e plastica) sono stati testati da noi e sono **compatibili e consigliati in combinazione con la stazione notturna LIINI®**:

- Philips Avent
- MAM
- NUK First Choice
- NUK Nature Sense
- NUK Perfect Match
- Medela

Avviso importante:

Indipendentemente dall'indicatore, si consiglia **di verificare sempre** la temperatura del contenuto del biberon **prima dell'allattamento con il test del polso**, al fine di evitare scottature.

Avviso relativo all'uso con biberon in plastica MAM

Se si utilizza la stazione notturna LIINI® con **biberon in plastica MAM**, si prega di tenere presente quanto segue:

il **sistema anti-coliche e di sterilizzazione** utilizzato da MAM (in particolare la valvola sul fondo dei biberon in plastica *Easy Start*) può **isolare maggiormente** il calore emesso dalla stazione notturna. I nostri test con la stazione notturna LIINI® in combinazione con **i biberon in plastica MAM Easy Start** hanno dimostrato che la temperatura di consumo raggiunta può **essere inferiore** al previsto.

Raccomandazione: con i biberon in plastica MAM, seleziona **un livello di temperatura più alto**.

- Se desideri una temperatura di consumo di **37 °C**, imposta la stazione notturna a **40 °C**.
- Se desideri una temperatura di **40 °C**, imposta la stazione notturna a **45 °C**.