



Instruções de segurança e limpeza para o aquecedor de biberões LIINI®

Prezado(a) cliente,

Agradecemos por ter escolhido o nosso aquecedor de biberões. Damos grande importância à sua segurança e ao bem-estar da sua família.

Para garantir que pode utilizar o seu aparelho com segurança, é importante seguir cuidadosamente as seguintes instruções de segurança e limpeza. **A utilização inadequada pode acarretar riscos graves!**

Manual / Instruções de utilização

Renunciamos conscientemente a manuais de instruções impressos, poupando assim várias toneladas de papel por ano. Ao mesmo tempo, podemos atualizar o nosso manual de instruções eletrónico a qualquer momento, para que tenha sempre à mão a versão mais recente.

Mesmo que muitas funções possam ser utilizadas intuitivamente, reserve **5 minutos** para **ler o manual**. É importante utilizar o produto de acordo com o manual de instruções para que possa desfrutar dele por muito tempo, para que tudo funcione com segurança e para evitar aborrecimentos desnecessários.

Pode encontrar o **manual de instruções** através do seguinte **código QR** (digitalize com o smartphone):



Bankverbindung CHF:
IBAN: CH06 0021 0210 1087 0101 V
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Bankverbindung EUR:
IBAN: CH23 0021 0210 1087 0160 X
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Kontakt
LIINI GmbH
Bahnhofstrasse 21
4571 Lüterkofen
Web: www.LIINI.ch
E-Mail: info@LIINI.ch
Tel: +41 79 559 06 02

Rechtliches
UID: CHE-131.522.878 MWST
Steuernr. DE: 09417/18455
Umsatzsteuer-ID: DE352084049
EORI-Nr: DE905090565529397
Zollkonto ZAZ: 19867-7



#Feels Parenting.

Informações gerais

Fabricante	LIINI GmbH Bahnhofstrasse 21 4571 Lüterkofen Suíça
Contato	compliance@liini.ch
País de origem	China (CN)
Certificações	CE, FCC, MSDS, RoHs, UN 38.3
Representante autorizado na UE	ProductIP AR Services Galvanistraat 1 6716 AE Ede Países Baixos (apenas autoridades)
Número de registo WEEE (DE)	74241330 Fundação para o registo de equipamentos elétricos usados Nordostpark 72 90411 Nuremberga
Número de registo WEEE (AT)	9008392342860 Ministério Federal da Proteção Climática, Ambiente, Energia, Mobilidade, Inovação e Tecnologia (BMK) Radetzkystraße 2 1030 Viena
Número de registo WEEE (LU)	MA1403

Bankverbindung CHF:
IBAN: CH06 0021 0210 1087 0101 V
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Bankverbindung EUR:
IBAN: CH23 0021 0210 1087 0160 X
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Kontakt
LIINI GmbH
Bahnhofstrasse 21
4571 Lüterkofen
Web: www.LIINI.ch
E-Mail: info@LIINI.ch
Tel: +41 79 559 06 02

Rechtliches
UID: CHE-131.522.878 MWST
Steuernr. DE: 09417/18455
Umsatzsteuer-ID: DE352084049
EORI-Nr: DE905090565529397
Zollkonto ZAZ: 19867-7



#FeelsParenting.

	ecotrel asbl 11, boulevard du Jazz 4370 Belvaux,
Número de registo WEEE (NL)	42125 Stitching OPEN Baron de Coubertinlaan 7 2719 EN Zoetermeer

Instruções gerais de segurança (GPSR)

Uma limpeza inadequada pode não só prejudicar o funcionamento do seu aquecedor de biberões, como também causar **sérios riscos de segurança**. Por favor, observe atentamente as seguintes instruções:

- **Nunca** lave o aquecedor de biberões **na máquina de lavar louça, não** o utilize **num esterilizador** e **não** o lave **sob água corrente**.
- A entrada de água no aparelho pode danificar os componentes elétricos e a bateria. Isso pode **causar curto-circuitos, danos irreparáveis à bateria, incêndios, choques elétricos ou outros acidentes**.
- Para garantir a segurança, o funcionamento e a durabilidade do aquecedor de biberões, o produto deve ser utilizado exclusivamente de acordo com o manual e as instruções do fabricante.
- A ligação permanente do dispositivo com bateria a uma fonte de alimentação, especialmente durante um período prolongado ou durante a noite, pode **afetar significativamente o desempenho e a vida útil da bateria** e levar a um aumento significativo do desgaste. Nesses casos, qualquer direito de garantia e responsabilidade pelo produto é excluído.
- O LIINI® **nunca deve ser utilizado sem supervisão** (por exemplo, durante a noite).
- O aquecedor de biberões é adequado exclusivamente para aquecer alimentos para bebés por curtos períodos de tempo, por exemplo, em viagem, em excursões ou nas férias – sempre sob a supervisão de um adulto.
- O produto deve ser utilizado **exclusivamente por adultos**.
- O aquecedor de biberões LIINI® deve **ser mantido** sempre **fora do alcance das crianças** e não deve ser utilizado como brinquedo.
- Verifique se o aquecedor de biberões apresenta **defeitos visíveis** antes de cada utilização.
- Limpe bem o aquecedor de biberões antes da primeira utilização.
- O LIINI® só deve ser utilizado em temperaturas ambientes **entre 4 °C e 50 °C**.
- **Não** utilize **produtos de limpeza agressivos**, pois estes podem causar fissuras ou descoloração na estrutura. Nesse caso, o produto não deve continuar a ser utilizado.
- Lave bem as mãos antes de começar a aquecer o biberão.

Bankverbindung CHF:
IBAN: CH06 0021 0210 1087 0101 V
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Bankverbindung EUR:
IBAN: CH23 0021 0210 1087 0160 X
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Kontakt
LIINI GmbH
Bahnhofstrasse 21
4571 Lüterkofen
Web: www.LIINI.ch
E-Mail: info@LIINI.ch
Tel: +41 79 559 06 02

Rechtliches
UID: CHE-131.522.878 MWST
Steuernr. DE: 09417/18455
Umsatzsteuer-ID: DE352084049
EORI-Nr: DE905090565529397
Zollkonto ZAZ: 19867-7



#FeelsParenting.

- **Não** utilize o produto **sob luz solar direta** ou em temperaturas ambientes muito elevadas – utilize-o sempre à sombra.
- Não toque na placa de aquecimento após o uso, pois existe **risco de queimaduras graves**.
- O produto deve ser cuidadosamente limpo após cada utilização e após arrefecer completamente.
- Carregue o dispositivo **exclusivamente com o cabo de carregamento LIINI® original fornecido**. Para viagens, recomendamos o carregador portátil LIINI®.
- O anel de vedação pode ser removido para limpeza. Certifique-se de que o reinstala na direção correta (dependendo da marca da garrafa utilizada).
- O LIINI® contém uma bateria recarregável incorporada e, por isso, **não** deve ser utilizado **perto de campos magnéticos fortes**.
- Após a carga completa, o aquecedor de biberões deve ser desligado da corrente. **Um cabo USB permanentemente ligado danifica a bateria**.
- Mantenha o produto sempre fora do alcance das crianças. **As crianças nunca devem brincar com o aquecedor de biberões**. Antes de alimentar o bebé, verifique sempre a temperatura do leite com **a mão**.
- O aparelho não deve ser aberto, alterado ou reparado por conta própria. As reparações só devem ser realizadas por técnicos autorizados.

Instruções de limpeza

Limpeza da área de aquecimento (placa aquecedora)

Os toalhetes de limpeza e desinfecção de alta qualidade da LIINI® oferecem uma solução eficiente e prática para a limpeza e desinfecção profundas dos nossos produtos. São ideais para limpar os nossos aquecedores de biberões e papas, bombas de leite e acessórios ou os seus biberões quando estiver em viagem.



Bankverbindung CHF:
IBAN: CH06 0021 0210 1087 0101 V
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Bankverbindung EUR:
IBAN: CH23 0021 0210 1087 0160 X
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Kontakt
LIINI GmbH
Bahnhofstrasse 21
4571 Lüterkofen
Web: www.LIINI.ch
E-Mail: info@LIINI.ch
Tel: +41 79 559 06 02

Rechtliches
UID: CHE-131.522.878 MWST
Steuernr. DE: 09417/18455
Umsatzsteuer-ID: DE352084049
EORI-Nr: DE905090565529397
Zollkonto ZAZ: 19867-7



#Feels Parenting.

- Fabricados em bambu: os toalhetes são fabricados em viscose de bambu – para o bem do ambiente e do futuro dos nossos filhos
- Proteção 2 em 1: remove a sujidade e elimina até 99,9% de todas as bactérias, vírus e fungos
- Rápido e eficaz: graças à sua fórmula especial, os toalhetes atuam em poucos segundos e não deixam resíduos
- Versátil: adequado para a área de aquecimento do aquecedor de biberões e papas, os componentes da nossa bomba de leite e os seus biberões
- Sem perfumes: limpa e desinfeta sem odores ou aromas artificiais
- Sem álcool: para o seu bebé, sem álcool
- Compostáveis: basta deitar os toalhetes no lixo orgânico

Limpeza de sujidade persistente

Em caso de sujidade difícil, como depósitos de calcário, pode deixar atuar durante a noite uma mistura de água e vinagre. Proceda da seguinte forma:

1. Encha até metade a área de aquecimento do aquecedor de biberões ou papas com água fervida.
2. Misture um pouco de vinagre de maçã na água fervente. Certifique-se de que haja uma distância de 10 mm até a borda da área de aquecimento. Isso garante que a mistura de água e vinagre não transborde e entre no aparelho.
3. Caso tenha entornado alguma coisa, remova os resíduos com um pano húmido e seque a caixa. Caso contrário, podem ocorrer alterações na cor da caixa.
4. Agora pode deixar a mistura atuar durante a noite. Certifique-se de que o produto fica fora do alcance das crianças.
5. No dia seguinte, pode despejar a solução e limpar os resíduos com um pano húmido.
6. O aparelho deve ser completamente seco.

Limpeza da carcaça

Para limpar a estrutura, basta lavar os resíduos de leite ou papas com um pano húmido. Não devem ser utilizados produtos de limpeza agressivos, pois isso pode causar alterações na estrutura. O pano não deve estar encharcado, caso contrário, a água pode entrar no aparelho (consulte as instruções de segurança, página 1).

Limpeza da tampa do LIINI® 3.0 PRO

A tampa do LIINI 3.0 **não deve ser limpa no esterilizador.**

As altas temperaturas do esterilizador podem deformar a tampa. Isso pode fazer com que ela não feche corretamente e o funcionamento adequado do LIINI 3.0 não seja mais garantido.

Limpeza recomendada da tampa:

- Limpe a tampa manualmente com água morna e detergente neutro.
- Em seguida, enxague bem.

Bankverbindung CHF:
IBAN: CH06 0021 0210 1087 0101 V
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Bankverbindung EUR:
IBAN: CH23 0021 0210 1087 0160 X
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Kontakt
LIINI GmbH
Bahnhofstrasse 21
4571 Lüterkofen
Web: www.LIINI.ch
E-Mail: info@LIINI.ch
Tel: +41 79 559 06 02

Rechtliches
UID: CHE-131.522.878 MWST
Steuernr. DE: 09417/18455
Umsatzsteuer-ID: DE352084049
EORI-Nr: DE905090565529397
Zollkonto ZAZ: 19867-7



#FeelsParenting.

- Deixe secar completamente ao ar livre.

Informações sobre a Diretiva WEEE 2012/19/UE

Significado do símbolo da lata de lixo barrada

Bankverbindung CHF:
IBAN: CH06 0021 0210 1087 0101 V
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Bankverbindung EUR:
IBAN: CH23 0021 0210 1087 0160 X
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Kontakt
LIINI GmbH
Bahnhofstrasse 21
4571 Lüterkofen
Web: www.LIINI.ch
E-Mail: info@LIINI.ch
Tel: +41 79 559 06 02

Rechtliches
UID: CHE-131.522.878 MWST
Steuernr. DE: 09417/18455
Umsatzsteuer-ID: DE352084049
EORI-Nr: DE905090565529397
Zollkonto ZAZ: 19867-7



#Feels Parenting.



Todos os nossos aparelhos eletrônicos (aquecedores de biberões, aquecedores de papas, aparelhos para ajudar a adormecer) estão identificados com o símbolo do contentor do lixo barrado.

O símbolo da lata de lixo barrada significa que **é legalmente obrigado a** descartar estes aparelhos separadamente do lixo doméstico não triado, ou seja, os aparelhos usados devem ser descartados separadamente do lixo doméstico. As pilhas ou baterias não fixas devem ser removidas previamente e descartadas separadamente.

Em nossos produtos, todas as baterias recarregáveis são fixas – portanto, você pode **descartar** os produtos **como um todo**.

Uma barra sob o caixote do lixo significa que o produto foi colocado no mercado após 13 de agosto de 2005.

Possibilidades de devolução de aparelhos usados (Diretiva REEE 2012/19/UE)

Os proprietários de equipamentos usados podem entregá-los nas opções de devolução ou recolha de equipamentos usados disponibilizadas pelas entidades públicas responsáveis pela eliminação de resíduos, a fim de garantir a sua eliminação adequada.

Dados pessoais (Diretiva REEE 2012/19/UE)

Todos os utilizadores finais de equipamentos elétricos e eletrônicos usados são informados de que são responsáveis pela eliminação dos dados pessoais dos equipamentos usados a eliminar.

Bankverbindung CHF:
IBAN: CH06 0021 0210 1087 0101 V
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Bankverbindung EUR:
IBAN: CH23 0021 0210 1087 0160 X
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Kontakt
LIINI GmbH
Bahnhofstrasse 21
4571 Lüterkofen
Web: www.LIINI.ch
E-Mail: info@LIINI.ch
Tel: +41 79 559 06 02

Rechtliches
UID: CHE-131.522.878 MWST
Steuernr. DE: 09417/18455
Umsatzsteuer-ID: DE352084049
EORI-Nr: DE905090565529397
Zollkonto ZAZ: 19867-7



Informações sobre a Diretiva 2006/66/CE relativa às pilhas e acumuladores

Sempre que se fizer referência a baterias ou acumuladores, entende-se que se trata de baterias ou acumuladores usados de aparelhos.

Significado do símbolo da lata de lixo barrada (Diretiva relativa às pilhas e acumuladores 2006/66/CE)

O símbolo do contentor do lixo barrado significa que é legalmente obrigado a descartar pilhas ou acumuladores separadamente do lixo doméstico não triado, ou seja, que estes devem ser descartados separadamente do lixo doméstico. Se as pilhas ou acumuladores contiverem mais de 0,0005% em massa de mercúrio, mais de 0,002% em massa de cádmio ou mais de 0,004% em massa de chumbo, devem ser identificados com os símbolos químicos dos metais (Hg, Cd, Pb) cujos valores-limite são excedidos.

Possibilidades de devolução de pilhas ou acumuladores (Diretiva 2006/66/CE relativa às pilhas e acumuladores)

Os proprietários de pilhas ou acumuladores podem devolvê-los gratuitamente após a utilização, no âmbito das possibilidades de devolução ou recolha de pilhas ou acumuladores criadas e disponibilizadas pelos organismos públicos responsáveis pela eliminação de resíduos, ou diretamente no comércio, a fim de garantir uma eliminação adequada.

Medidas de prevenção de resíduos e medidas para evitar o lixo (Diretiva 2006/66/CE relativa às pilhas e acumuladores)

Reduza ao máximo a produção de resíduos de baterias, utilizando baterias com maior duração ou acumuladores recarregáveis. Não deixe baterias ou aparelhos elétricos e eletrônicos alimentados a bateria abandonados, evitando assim o lixo no ambiente – para proteger as nossas crianças.

Possibilidades de preparação para a reutilização de pilhas usadas (Diretiva relativa às pilhas e acumuladores 2006/66/CE)

Verifique a possibilidade de reciclagem de pilhas usadas.

Possíveis efeitos das substâncias contidas nas pilhas no ambiente e na saúde humana (Diretiva 2006/66/CE relativa às pilhas)

As pilhas e acumuladores podem conter substâncias que têm possíveis efeitos negativos na saúde humana e no ambiente. Em particular, as pilhas que contêm lítio devem ser manuseadas com cuidado devido aos riscos especiais que apresentam, tais como risco de incêndio ou risco de ingestão no caso das pilhas de botão.

Importância da recolha seletiva e da reciclagem (Diretiva 2006/66/CE relativa às pilhas e acumuladores)

A recolha seletiva e a reciclagem de pilhas e acumuladores contribuem significativamente para a proteção do ambiente e a prevenção de riscos para a saúde.