



Säkerhets- och rengöringsanvisningar för LIINI® nattstation

Kära kund,

Tack för att du har valt vår nattstation. Vi lägger stor vikt vid din säkerhet och din familjs välbefinnande.

För att säkerställa att du kan använda din enhet på ett säkert sätt är det viktigt att du noggrant följer nedanstående säkerhets- och rengöringsanvisningar. **Felaktig hantering kan medföra allvarliga risker!**

Handbok/bruksanvisning

Vi avstår medvetet från tryckta bruksanvisningar och sparar därmed flera ton papper varje år. Samtidigt kan vi uppdatera vår elektroniska bruksanvisning när som helst, så att du alltid har den senaste versionen till hands.

Även om mycket kan hanteras intuitivt: Ta dig **5 minuter** och **läs igenom instruktionerna**. Det är viktigt att du följer bruksanvisningen så att du kan njuta av produkten länge, så att allt fungerar säkert – och så att onödiga problem undviks.

Du hittar **bruksanvisningen** via följande **QR-kod** (skanna med din smartphone):



Tillgänglig online: DE / EN / FR / IT

Bankverbindung CHF:
IBAN: CH06 0021 0210 1087 0101 V
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Bankverbindung EUR:
IBAN: CH23 0021 0210 1087 0160 X
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Kontakt
LIINI GmbH
Bahnhofstrasse 21
4571 Lüterkofen
Web: www.LIINI.ch
E-Mail: info@LIINI.ch
Tel: +41 79 559 06 02

Rechtliches
UID: CHE-131.522.878 MWST
Steuernr. DE: 09417/18455
Umsatzsteuer-ID: DE352084049
EORI-Nr: DE905090565529397
Zollkonto ZAZ: 19867-7



#Feels Parenting.

Allmän information

Tillverkare	LIINI GmbH Bahnhofstrasse 21 4571 Lüterkofen Schweiz
Kontakt	compliance@liini.ch
Ursprungsland	Kina (CN)
Certifieringar	CE, RoHS
EU-ombud	ProductIP AR Services Galvanistraat 1 6716 AE Ede Nederländerna (endast myndigheter)
WEEE-registreringsnummer (DE)	74241330 stiftelse för registrering av gamla elektriska apparater Nordostpark 72 90411 Nürnberg
WEEE-registreringsnummer (AT)	9008392342860 Federal Ministry for Climate Protection, Environment, Energy, Mobility, Innovation and Technology (BMK) Radetzkystraße 2 1030 Wien
WEEE-registreringsnummer (LU)	MA1403 ecotrel asbl 11, boulevard du Jazz 4370 Belvaux,
WEEE-registreringsnummer (NL)	42125 Stitching OPEN Baron de Coubertinlaan 7 2719 EN Zoetermeer

Bankverbindung CHF:
IBAN: CH06 0021 0210 1087 0101 V
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Bankverbindung EUR:
IBAN: CH23 0021 0210 1087 0160 X
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Kontakt
LIINI GmbH
Bahnhofstrasse 21
4571 Lüterkofen
Web: www.LIINI.ch
E-Mail: info@LIINI.ch
Tel: +41 79 559 06 02

Rechtliches
UID: CHE-131.522.878 MWST
Steuernr. DE: 09417/18455
Umsatzsteuer-ID: DE352084049
EORI-Nr: DE905090565529397
Zollkonto ZAZ: 19867-7



Allmänna säkerhetsanvisningar (GPSR)

Felaktig rengöring och användning kan inte bara påverka funktionen hos din nattstation, utan också leda till **allvarliga säkerhetsrisker**. Observera följande anvisningar:

VARNING – Säkerhetsrisker vid felaktig användning

- Felaktig rengöring kan inte bara påverka nattstationens funktion, utan också leda till **allvarliga säkerhetsrisker**.
- Rengör **aldrig** nattstationen i **diskmaskinen**, använd den inte i en **sterilisator** och tvätta den inte under **rinnande vatten**.
- Vatten som tränger in i apparaten kan skada **elektriska komponenter**. Detta medför allvarliga risker såsom **kortslutning, irreparabla skador, brand, elstötar eller andra olyckor**.

VARNING – Säkerhet och funktionsduglighet

- Nattstationen får **endast** användas i enlighet med bruksanvisningen och tillverkarens **anvisningar**.
- Produkten får **endast** användas **av vuxna**.
- Nattstationen måste kontrolleras **för defekter före varje användning**.
- Använd **inte aggressiva rengöringsmedel**, eftersom dessa kan orsaka sprickor eller missfärgningar i höljet. Om höljet är skadat får produkten **inte användas vidare**.

VARNING – Risk för brännskador och förbjudna risker

- Rör **aldrig** nattstationens värmeplatta under uppvärmning eller inom de första 5 minuterna efter **användning**, eftersom det kan leda till **svåra brännskador**.
- Produkten måste **alltid** hållas **utom räckhåll** för ditt barn. Barn får **aldrig** leka med nattstationen.

VARNING – Temperaturkontroll och matning

- Kontrollera **mjölkens temperatur** med handleden före matning på natten för att undvika brännskador.
- Om du har frågor om ditt barns kost, kontakta din läkare.

VARNING – Anvisningar för mjölkpulvertillbehör

- **LIINI®-mjölkpulvertillbehören** får kokas i kokande vatten eller steriliseras i sterilisatorn i **högst 5 minuter**. Överskridande av denna tid kan leda till deformation, läckage eller funktionsförlust. I sådana fall **gäller ingen garanti**.



Hållbarhet och byte av mjölkpulvertillbehör

Mjölkpulvertillbehören är **endast** avsedda för **kortvarig, tillfällig förvaring** av mjölkpulver, särskilt för användning under natten.

På grund av **regelbunden mekanisk påfrestning** – tex. genom friktion från mjölkpulvret, upprepad kokning eller sterilisering – utsätts tillbehören för **naturligt slitage**. Detta gäller särskilt de integrerade **silikontätningarna (stängningsmembran)**.

Av **hygieniska och funktionella skäl** måste mjölkpulvertillbehören bytas ut **senast var tredje månad**. Användning utöver denna period kan påverka **tätheten, hygien och funktionssäkerheten** och är **inte avsedd användning**. Mjölkpulvertillbehören betraktas därför som **slitdelar**.

Kostnadsfri ersättning beviljas endast om det finns ett **påvisbart material- eller tillverkningsfel** inom **tre månader från inköpsdatumet**. Förändringar eller defekter som beror på slitage och som uppstår efter denna period eller som kan hänföras till normalt slitage, felaktig användning, överdriven sterilisering eller underlåtenhet att följa skötselanvisningarna utgör **inte något fel i den mening som avses i den lagstadgade garantin**.

Användning med bröstmjölk

Färsk pumpad bröstmjölk kan förvaras i **rumstemperatur mellan 10 °C och 29 °C** under **mycket rena förhållanden** (tex. noggrann handtvätt före pumpning, hygieniskt rengjord bröstpump) i **upp till 8 timmar**.

Denna information baseras på ABM Clinical Protocol nr 8 "Human Milk Storage Information" från Academy of Breastfeeding Medicine.

Vi rekommenderar att du tar ut bröstmjölken ur kylskåpet **strax före sänggåendet** och ställer den på **LIINI® nattstationen**. Under de första månaderna behöver spädbarn vanligtvis en nattmåltid **var 2–3 timme**.

Interna praktiska tester har visat att **uppvärmning eller försiktig uppvärmning** av bröstmjölk under denna period under de beskrivna förhållandena **inte** har gett upphov till **några avvikelser** vad gäller funktion eller hantering. Dessa observationer ersätter dock **inte medicinska rekommendationer**.

Hållbarheten och kvaliteten på bröstmjölk kan variera kraftigt från person till person och beror på många faktorer, bland annat **mammans hälsotillstånd, kost, livsstil och hygieniska förhållanden** vid pumpning och förvaring. Av denna anledning går det **inte** att göra **några generella uttalanden om bröstmjölakens hållbarhet**.

Vid osäkerhet eller individuella frågor rekommenderar vi uttryckligen att du rådgör **med en barnmorska, amningsrådgivare eller barnläkare**.



#Feels Parenting.

Toleranser vid uppvärmningstemperaturer

Vid utvecklingen av LIINI® nattstation har **flaskmaterial (glas och plast)** samt olika **dryckesmängder** beaktats och noggrant anpassats till varandra. Nattstationen har kalibrerats och testats i **flera hundra mätningar** under utvecklingen för att säkerställa en så jämn och säker uppvärmning som möjligt.

På grund av den stora mångfalden av **babyflaskor** som finns på marknaden – särskilt när det gäller **form, material, vägg tjocklek, volym och konstruktionsegenskaper** – är det tekniskt omöjligt att garantera **identiska uppvärmningsvärden utan toleranser** för alla flasktyper.

Av denna anledning vill vi påpeka att de **angivna temperaturvärdena** kan avvika **med upp till $\pm 3^\circ\text{C}$** från den faktiska temperaturen i flaskan.

Följande nappflaskor (både glas- och plastvarianter) har testats av oss och är **kompatibla med och rekommenderas i kombination med LIINI® nattstation**:

- Philips Avent
- MAM
- NUK First Choice
- NUK Nature Sense
- NUK Perfect Match
- Medela

Viktig information:

Oavsett vad displayen visar rekommenderar vi **att du alltid kontrollerar** temperaturen på flaskans innehåll **med handledstestet innan du matar barnet** för att undvika skållningar.

Anmärkning om användning med MAM-plastflaskor

Om du använder LIINI® nattstation med **MAM-babyflaskor av plast**, vänligen observera följande: Det **antikoliks- och steriliseringssystem** som MAM använder (särskilt bottenventilen på Easy Start-plastflaskorna) kan **isolera** värmeavgivningen från nattstationen i **högre grad**. Våra tester med LIINI® nattstation i kombination med **MAM Easy Start-plastflaskor** har visat att detta kan **leda** till att dryckens temperatur **blir lägre** än förväntat.

Rekommendation: Välj en **högre temperaturinställning** för MAM-plastflaskor.

- Om du vill ha en drickstemperatur på **37°C** , programmera nattstationen till **40°C** .
- Om du vill ha en drickstemperatur på **40°C** , programmera nattstationen till **45°C** .

Bankverbindung CHF:
IBAN: CH06 0021 0210 1087 0101 V
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Bankverbindung EUR:
IBAN: CH23 0021 0210 1087 0160 X
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Kontakt
LIINI GmbH
Bahnhofstrasse 21
4571 Lüterkofen
Web: www.LIINI.ch
E-Mail: info@LIINI.ch
Tel: +41 79 559 06 02

Rechtliches
UID: CHE-131.522.878 MWST
Steuernr. DE: 09417/18455
Umsatzsteuer-ID: DE352084049
EORI-Nr: DE905090565529397
Zollkonto ZAZ: 19867-7